

## 無線麥克風系統頻率清單

這些頻率清單適用於以下型號。

UWP-D21/UWP-D22/UWP-D26/UWP-D27/UTX-B40/UTX-M40/UTX-P40/URX-P40/URX-P41D

### TV1821

下表顯示對於無線麥克風、發射器和接收器可選取的頻道和頻率。

如需裝置的頻道 / 頻率所用的設定步驟，請參閱裝置隨附的操作說明。

### 群組 00

群組 00 允許裝置以電視頻道 20 的 125 kHz 級距對於 15 個載波頻率的任何一個運作。

群組 00 允許裝置以電視頻道 21 的 125 kHz 級距對於 47 個載波頻率的任何一個運作。

### 附註

此群組不保證能夠同時進行多頻道操作。

### TV-20

頻道	頻率
20 - 33	510.125
20 - 34	510.250
20 - 35	510.375
20 - 36	510.500
20 - 37	510.625
20 - 38	510.750
20 - 39	510.875
20 - 40	511.000
20 - 41	511.125
20 - 42	511.250
20 - 43	511.375
20 - 44	511.500
20 - 45	511.625
20 - 46	511.750
20 - 47	511.875

### TV-21

頻道	頻率	頻道	頻率
21 - 01	512.125	21 - 25	515.125
21 - 02	512.250	21 - 26	515.250
21 - 03	512.375	21 - 27	515.375
21 - 04	512.500	21 - 28	515.500
21 - 05	512.625	21 - 29	515.625
21 - 06	512.750	21 - 30	515.750
21 - 07	512.875	21 - 31	515.875
21 - 08	513.000	21 - 32	516.000
21 - 09	513.125	21 - 33	516.125
21 - 10	513.250	21 - 34	516.250
21 - 11	513.375	21 - 35	516.375
21 - 12	513.500	21 - 36	516.500
21 - 13	513.625	21 - 37	516.625
21 - 14	513.750	21 - 38	516.750
21 - 15	513.875	21 - 39	516.875
21 - 16	514.000	21 - 40	517.000
21 - 17	514.125	21 - 41	517.125
21 - 18	514.250	21 - 42	517.250
21 - 19	514.375	21 - 43	517.375
21 - 20	514.500	21 - 44	517.500
21 - 21	514.625	21 - 45	517.625
21 - 22	514.750	21 - 46	517.750
21 - 23	514.875	21 - 47	517.875
21 - 24	515.000		

頻率單位：MHz

## 多頻道系統分組

建構多頻道系統時，Sony 建議選取下列其中一個群組，藉以避免與其他 Sony 無線麥克風 / 發射器相互干擾：

- 群組 03 用於在一個電視頻道中使用發射頻率的 3 個頻道。
- 群組 04 用於在一個電視頻道中使用發射頻率的 8 個頻道。
- 群組 06 用於在兩個電視頻道中使用發射頻率的 8 個頻道。
- 群組 07 用於在一個電視頻道中使用發射頻率的 3 個頻道。
- 群組 08 用於在一個電視頻道中使用發射頻率的 5 個頻道。
- 群組 09 用於在兩個電視頻道中使用發射頻率的 6 個頻道。

### 群組 03

將 3 個頻道分組

頻道	頻率
20 - 36	510.500
20 - 41	511.125
20 - 43	511.375

### 群組 04

將 8 個頻道分組

頻道	頻率
21 - 03	512.375
21 - 13	513.625
21 - 18	514.250
21 - 26	515.250
21 - 37	516.625
21 - 40	517.000
21 - 44	517.500
21 - 46	517.750

### 群組 06

將 8 個頻道分組

頻道	頻率
20 - 41	511.125
20 - 47	511.875
21 - 12	513.500
21 - 16	514.000
21 - 30	515.750
21 - 37	516.625
21 - 40	517.000
21 - 42	517.250

### 群組 07

將 3 個頻道分組

頻道	頻率
20 - 35	510.375
20 - 38	510.750
20 - 40	511.000

### 群組 08

將 5 個頻道分組

頻道	頻率
21 - 03	512.375
21 - 09	513.125
21 - 25	515.125
21 - 36	516.500
21 - 45	517.625

### 群組 09

將 6 個頻道分組

頻道	頻率
20 - 47	511.875
21 - 11	513.375
21 - 22	514.750
21 - 32	516.000
21 - 38	516.750
21 - 46	517.750

頻率單位：MHz

## 群組 20 至 21 (頻道間隔: 25 kHz)

群組 20 允許裝置以電視頻道 20 的 25 kHz 級距對於 71 個載波頻率運作。

群組 21 允許裝置以電視頻道 21 的 25 kHz 級距對於 231 個載波頻率運作。

### 附註

- 下表中以陰影顯示的頻道無法使用。這些頻道的指示不會出現在裝置的顯示中。
- 這些群組不保證能夠同時進行多頻道操作。

### 群組 20

頻道	頻率	頻道	頻率
20 - 001	510.025	20 - 041	511.025
20 - 002	510.050	20 - 042	511.050
20 - 003	510.075	20 - 043	511.075
20 - 004	510.100	20 - 044	511.100
20 - 005	510.125	20 - 045	511.125
20 - 006	510.150	20 - 046	511.150
20 - 007	510.175	20 - 047	511.175
20 - 008	510.200	20 - 048	511.200
20 - 009	510.225	20 - 049	511.225
20 - 010	510.250	20 - 050	511.250
20 - 011	510.275	20 - 051	511.275
20 - 012	510.300	20 - 052	511.300
20 - 013	510.325	20 - 053	511.325
20 - 014	510.350	20 - 054	511.350
20 - 015	510.375	20 - 055	511.375
20 - 016	510.400	20 - 056	511.400
20 - 017	510.425	20 - 057	511.425
20 - 018	510.450	20 - 058	511.450
20 - 019	510.475	20 - 059	511.475
20 - 020	510.500	20 - 060	511.500
20 - 021	510.525	20 - 061	511.525
20 - 022	510.550	20 - 062	511.550
20 - 023	510.575	20 - 063	511.575
20 - 024	510.600	20 - 064	511.600
20 - 025	510.625	20 - 065	511.625
20 - 026	510.650	20 - 066	511.650
20 - 027	510.675	20 - 067	511.675
20 - 028	510.700	20 - 068	511.700
20 - 029	510.725	20 - 069	511.725
20 - 030	510.750	20 - 070	511.750
20 - 031	510.775	20 - 071	511.775
20 - 032	510.800	20 - 072	511.800
20 - 033	510.825	20 - 073	511.825
20 - 034	510.850	20 - 074	511.850
20 - 035	510.875	20 - 075	511.875
20 - 036	510.900	20 - 076	511.900
20 - 037	510.925	20 - 077	511.925
20 - 038	510.950	20 - 078	511.950
20 - 039	510.975	20 - 079	511.975
20 - 040	511.000	20 - 080	512.000

頻率單位: MHz

群組 21

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
21 - 001	512.025	21 - 041	513.025	21 - 081	514.025	21 - 121	515.025	21 - 161	516.025	21 - 201	517.025
21 - 002	512.050	21 - 042	513.050	21 - 082	514.050	21 - 122	515.050	21 - 162	516.050	21 - 202	517.050
21 - 003	512.075	21 - 043	513.075	21 - 083	514.075	21 - 123	515.075	21 - 163	516.075	21 - 203	517.075
21 - 004	512.100	21 - 044	513.100	21 - 084	514.100	21 - 124	515.100	21 - 164	516.100	21 - 204	517.100
21 - 005	512.125	21 - 045	513.125	21 - 085	514.125	21 - 125	515.125	21 - 165	516.125	21 - 205	517.125
21 - 006	512.150	21 - 046	513.150	21 - 086	514.150	21 - 126	515.150	21 - 166	516.150	21 - 206	517.150
21 - 007	512.175	21 - 047	513.175	21 - 087	514.175	21 - 127	515.175	21 - 167	516.175	21 - 207	517.175
21 - 008	512.200	21 - 048	513.200	21 - 088	514.200	21 - 128	515.200	21 - 168	516.200	21 - 208	517.200
21 - 009	512.225	21 - 049	513.225	21 - 089	514.225	21 - 129	515.225	21 - 169	516.225	21 - 209	517.225
21 - 010	512.250	21 - 050	513.250	21 - 090	514.250	21 - 130	515.250	21 - 170	516.250	21 - 210	517.250
21 - 011	512.275	21 - 051	513.275	21 - 091	514.275	21 - 131	515.275	21 - 171	516.275	21 - 211	517.275
21 - 012	512.300	21 - 052	513.300	21 - 092	514.300	21 - 132	515.300	21 - 172	516.300	21 - 212	517.300
21 - 013	512.325	21 - 053	513.325	21 - 093	514.325	21 - 133	515.325	21 - 173	516.325	21 - 213	517.325
21 - 014	512.350	21 - 054	513.350	21 - 094	514.350	21 - 134	515.350	21 - 174	516.350	21 - 214	517.350
21 - 015	512.375	21 - 055	513.375	21 - 095	514.375	21 - 135	515.375	21 - 175	516.375	21 - 215	517.375
21 - 016	512.400	21 - 056	513.400	21 - 096	514.400	21 - 136	515.400	21 - 176	516.400	21 - 216	517.400
21 - 017	512.425	21 - 057	513.425	21 - 097	514.425	21 - 137	515.425	21 - 177	516.425	21 - 217	517.425
21 - 018	512.450	21 - 058	513.450	21 - 098	514.450	21 - 138	515.450	21 - 178	516.450	21 - 218	517.450
21 - 019	512.475	21 - 059	513.475	21 - 099	514.475	21 - 139	515.475	21 - 179	516.475	21 - 219	517.475
21 - 020	512.500	21 - 060	513.500	21 - 100	514.500	21 - 140	515.500	21 - 180	516.500	21 - 220	517.500
21 - 021	512.525	21 - 061	513.525	21 - 101	514.525	21 - 141	515.525	21 - 181	516.525	21 - 221	517.525
21 - 022	512.550	21 - 062	513.550	21 - 102	514.550	21 - 142	515.550	21 - 182	516.550	21 - 222	517.550
21 - 023	512.575	21 - 063	513.575	21 - 103	514.575	21 - 143	515.575	21 - 183	516.575	21 - 223	517.575
21 - 024	512.600	21 - 064	513.600	21 - 104	514.600	21 - 144	515.600	21 - 184	516.600	21 - 224	517.600
21 - 025	512.625	21 - 065	513.625	21 - 105	514.625	21 - 145	515.625	21 - 185	516.625	21 - 225	517.625
21 - 026	512.650	21 - 066	513.650	21 - 106	514.650	21 - 146	515.650	21 - 186	516.650	21 - 226	517.650
21 - 027	512.675	21 - 067	513.675	21 - 107	514.675	21 - 147	515.675	21 - 187	516.675	21 - 227	517.675
21 - 028	512.700	21 - 068	513.700	21 - 108	514.700	21 - 148	515.700	21 - 188	516.700	21 - 228	517.700
21 - 029	512.725	21 - 069	513.725	21 - 109	514.725	21 - 149	515.725	21 - 189	516.725	21 - 229	517.725
21 - 030	512.750	21 - 070	513.750	21 - 110	514.750	21 - 150	515.750	21 - 190	516.750	21 - 230	517.750
21 - 031	512.775	21 - 071	513.775	21 - 111	514.775	21 - 151	515.775	21 - 191	516.775	21 - 231	517.775
21 - 032	512.800	21 - 072	513.800	21 - 112	514.800	21 - 152	515.800	21 - 192	516.800	21 - 232	517.800
21 - 033	512.825	21 - 073	513.825	21 - 113	514.825	21 - 153	515.825	21 - 193	516.825	21 - 233	517.825
21 - 034	512.850	21 - 074	513.850	21 - 114	514.850	21 - 154	515.850	21 - 194	516.850	21 - 234	517.850
21 - 035	512.875	21 - 075	513.875	21 - 115	514.875	21 - 155	515.875	21 - 195	516.875	21 - 235	517.875
21 - 036	512.900	21 - 076	513.900	21 - 116	514.900	21 - 156	515.900	21 - 196	516.900	21 - 236	517.900
21 - 037	512.925	21 - 077	513.925	21 - 117	514.925	21 - 157	515.925	21 - 197	516.925	21 - 237	517.925
21 - 038	512.950	21 - 078	513.950	21 - 118	514.950	21 - 158	515.950	21 - 198	516.950	21 - 238	517.950
21 - 039	512.975	21 - 079	513.975	21 - 119	514.975	21 - 159	515.975	21 - 199	516.975	21 - 239	517.975
21 - 040	513.000	21 - 080	514.000	21 - 120	515.000	21 - 160	516.000	21 - 200	517.000	21 - 240	518.000

頻率單位: MHz

# TV2225

下表顯示對於無線麥克風、發射器和接收器可選取的頻道和頻率。  
如需裝置的頻道 / 頻率所用的設定步驟，請參閱裝置隨附的操作說明。

## 群組 00

群組 00 允許裝置以電視頻道 22 至 23 的 125 kHz 級距對 47 個載波頻率的任何一個運作。

### 附註

此群組不保證能夠同時進行多頻道操作。

### TV-22

頻道	頻率	頻道	頻率
22 - 01	518.125	22 - 25	521.125
22 - 02	518.250	22 - 26	521.250
22 - 03	518.375	22 - 27	521.375
22 - 04	518.500	22 - 28	521.500
22 - 05	518.625	22 - 29	521.625
22 - 06	518.750	22 - 30	521.750
22 - 07	518.875	22 - 31	521.875
22 - 08	519.000	22 - 32	522.000
22 - 09	519.125	22 - 33	522.125
22 - 10	519.250	22 - 34	522.250
22 - 11	519.375	22 - 35	522.375
22 - 12	519.500	22 - 36	522.500
22 - 13	519.625	22 - 37	522.625
22 - 14	519.750	22 - 38	522.750
22 - 15	519.875	22 - 39	522.875
22 - 16	520.000	22 - 40	523.000
22 - 17	520.125	22 - 41	523.125
22 - 18	520.250	22 - 42	523.250
22 - 19	520.375	22 - 43	523.375
22 - 20	520.500	22 - 44	523.500
22 - 21	520.625	22 - 45	523.625
22 - 22	520.750	22 - 46	523.750
22 - 23	520.875	22 - 47	523.875
22 - 24	521.000		

### TV-23

頻道	頻率	頻道	頻率
23 - 01	524.125	23 - 25	527.125
23 - 02	524.250	23 - 26	527.250
23 - 03	524.375	23 - 27	527.375
23 - 04	524.500	23 - 28	527.500
23 - 05	524.625	23 - 29	527.625
23 - 06	524.750	23 - 30	527.750
23 - 07	524.875	23 - 31	527.875
23 - 08	525.000	23 - 32	528.000
23 - 09	525.125	23 - 33	528.125
23 - 10	525.250	23 - 34	528.250
23 - 11	525.375	23 - 35	528.375
23 - 12	525.500	23 - 36	528.500
23 - 13	525.625	23 - 37	528.625
23 - 14	525.750	23 - 38	528.750
23 - 15	525.875	23 - 39	528.875
23 - 16	526.000	23 - 40	529.000
23 - 17	526.125	23 - 41	529.125
23 - 18	526.250	23 - 42	529.250
23 - 19	526.375	23 - 43	529.375
23 - 20	526.500	23 - 44	529.500
23 - 21	526.625	23 - 45	529.625
23 - 22	526.750	23 - 46	529.750
23 - 23	526.875	23 - 47	529.875
23 - 24	527.000		

頻率單位: MHz

## 多頻道系統分組

建構多頻道系統時，Sony 建議選取下列其中一個群組，藉以避免與其他 Sony 無線麥克風 / 發射器相互干擾：

- 群組 01 至 02 用於在一個電視頻道中使用發射頻率的 8 個頻道。
- 群組 05 用於在兩個電視頻道中使用發射頻率的 11 個頻道。
- 群組 07 用於在一個電視頻道中使用發射頻率的 5 個頻道。
- 群組 08 用於在一個電視頻道中使用發射頻率的 6 個頻道。
- 群組 09 用於在兩個電視頻道中使用發射頻率的 8 個頻道。

### 群組 01

將 8 個頻道分組

頻道	頻率
22 - 01	518.125
22 - 05	518.625
22 - 11	519.375
22 - 25	521.125
22 - 28	521.500
22 - 36	522.500
22 - 41	523.125
22 - 43	523.375

### 群組 02

將 8 個頻道分組

頻道	頻率
23 - 03	524.375
23 - 13	525.625
23 - 18	526.250
23 - 26	527.250
23 - 37	528.625
23 - 40	529.000
23 - 44	529.500
23 - 46	529.750

### 群組 05

將 11 個頻道分組

頻道	頻率
22 - 07	518.875
22 - 09	519.125
22 - 12	519.500
22 - 19	520.375
22 - 33	522.125
22 - 37	522.625
23 - 02	524.250
23 - 08	525.000
23 - 24	527.000
23 - 35	528.375
23 - 44	529.500

### 群組 07

將 5 個頻道分組

頻道	頻率
22 - 03	518.375
22 - 12	519.500
22 - 23	520.875
22 - 39	522.875
22 - 45	523.625

### 群組 08

將 6 個頻道分組

頻道	頻率
23 - 08	525.000
23 - 10	525.250
23 - 13	525.625
23 - 20	526.500
23 - 34	528.250
23 - 38	528.750

### 群組 09

將 8 個頻道分組

頻道	頻率
22 - 03	518.375
22 - 05	518.625
22 - 08	519.000
22 - 12	519.500
22 - 34	522.250
23 - 01	524.125
23 - 20	526.500
23 - 37	528.625

頻率單位：MHz

## 群組 22 至 23 (頻道間隔: 25 kHz)

群組 22 和群組 23 允許裝置以電視頻道 22 至 23 的 25 kHz 級距對於 231 個載波頻率運作。

### 附註

- 下表中以陰影顯示的頻道無法使用。這些頻道的指示不會出現在裝置的顯示中。
- 這些群組不保證能夠同時進行多頻道操作。

### 群組 22

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
22 - 001	518.025	22 - 041	519.025	22 - 081	520.025	22 - 121	521.025	22 - 161	522.025	22 - 201	523.025
22 - 002	518.050	22 - 042	519.050	22 - 082	520.050	22 - 122	521.050	22 - 162	522.050	22 - 202	523.050
22 - 003	518.075	22 - 043	519.075	22 - 083	520.075	22 - 123	521.075	22 - 163	522.075	22 - 203	523.075
22 - 004	518.100	22 - 044	519.100	22 - 084	520.100	22 - 124	521.100	22 - 164	522.100	22 - 204	523.100
22 - 005	518.125	22 - 045	519.125	22 - 085	520.125	22 - 125	521.125	22 - 165	522.125	22 - 205	523.125
22 - 006	518.150	22 - 046	519.150	22 - 086	520.150	22 - 126	521.150	22 - 166	522.150	22 - 206	523.150
22 - 007	518.175	22 - 047	519.175	22 - 087	520.175	22 - 127	521.175	22 - 167	522.175	22 - 207	523.175
22 - 008	518.200	22 - 048	519.200	22 - 088	520.200	22 - 128	521.200	22 - 168	522.200	22 - 208	523.200
22 - 009	518.225	22 - 049	519.225	22 - 089	520.225	22 - 129	521.225	22 - 169	522.225	22 - 209	523.225
22 - 010	518.250	22 - 050	519.250	22 - 090	520.250	22 - 130	521.250	22 - 170	522.250	22 - 210	523.250
22 - 011	518.275	22 - 051	519.275	22 - 091	520.275	22 - 131	521.275	22 - 171	522.275	22 - 211	523.275
22 - 012	518.300	22 - 052	519.300	22 - 092	520.300	22 - 132	521.300	22 - 172	522.300	22 - 212	523.300
22 - 013	518.325	22 - 053	519.325	22 - 093	520.325	22 - 133	521.325	22 - 173	522.325	22 - 213	523.325
22 - 014	518.350	22 - 054	519.350	22 - 094	520.350	22 - 134	521.350	22 - 174	522.350	22 - 214	523.350
22 - 015	518.375	22 - 055	519.375	22 - 095	520.375	22 - 135	521.375	22 - 175	522.375	22 - 215	523.375
22 - 016	518.400	22 - 056	519.400	22 - 096	520.400	22 - 136	521.400	22 - 176	522.400	22 - 216	523.400
22 - 017	518.425	22 - 057	519.425	22 - 097	520.425	22 - 137	521.425	22 - 177	522.425	22 - 217	523.425
22 - 018	518.450	22 - 058	519.450	22 - 098	520.450	22 - 138	521.450	22 - 178	522.450	22 - 218	523.450
22 - 019	518.475	22 - 059	519.475	22 - 099	520.475	22 - 139	521.475	22 - 179	522.475	22 - 219	523.475
22 - 020	518.500	22 - 060	519.500	22 - 100	520.500	22 - 140	521.500	22 - 180	522.500	22 - 220	523.500
22 - 021	518.525	22 - 061	519.525	22 - 101	520.525	22 - 141	521.525	22 - 181	522.525	22 - 221	523.525
22 - 022	518.550	22 - 062	519.550	22 - 102	520.550	22 - 142	521.550	22 - 182	522.550	22 - 222	523.550
22 - 023	518.575	22 - 063	519.575	22 - 103	520.575	22 - 143	521.575	22 - 183	522.575	22 - 223	523.575
22 - 024	518.600	22 - 064	519.600	22 - 104	520.600	22 - 144	521.600	22 - 184	522.600	22 - 224	523.600
22 - 025	518.625	22 - 065	519.625	22 - 105	520.625	22 - 145	521.625	22 - 185	522.625	22 - 225	523.625
22 - 026	518.650	22 - 066	519.650	22 - 106	520.650	22 - 146	521.650	22 - 186	522.650	22 - 226	523.650
22 - 027	518.675	22 - 067	519.675	22 - 107	520.675	22 - 147	521.675	22 - 187	522.675	22 - 227	523.675
22 - 028	518.700	22 - 068	519.700	22 - 108	520.700	22 - 148	521.700	22 - 188	522.700	22 - 228	523.700
22 - 029	518.725	22 - 069	519.725	22 - 109	520.725	22 - 149	521.725	22 - 189	522.725	22 - 229	523.725
22 - 030	518.750	22 - 070	519.750	22 - 110	520.750	22 - 150	521.750	22 - 190	522.750	22 - 230	523.750
22 - 031	518.775	22 - 071	519.775	22 - 111	520.775	22 - 151	521.775	22 - 191	522.775	22 - 231	523.775
22 - 032	518.800	22 - 072	519.800	22 - 112	520.800	22 - 152	521.800	22 - 192	522.800	22 - 232	523.800
22 - 033	518.825	22 - 073	519.825	22 - 113	520.825	22 - 153	521.825	22 - 193	522.825	22 - 233	523.825
22 - 034	518.850	22 - 074	519.850	22 - 114	520.850	22 - 154	521.850	22 - 194	522.850	22 - 234	523.850
22 - 035	518.875	22 - 075	519.875	22 - 115	520.875	22 - 155	521.875	22 - 195	522.875	22 - 235	523.875
22 - 036	518.900	22 - 076	519.900	22 - 116	520.900	22 - 156	521.900	22 - 196	522.900	22 - 236	523.900
22 - 037	518.925	22 - 077	519.925	22 - 117	520.925	22 - 157	521.925	22 - 197	522.925	22 - 237	523.925
22 - 038	518.950	22 - 078	519.950	22 - 118	520.950	22 - 158	521.950	22 - 198	522.950	22 - 238	523.950
22 - 039	518.975	22 - 079	519.975	22 - 119	520.975	22 - 159	521.975	22 - 199	522.975	22 - 239	523.975
22 - 040	519.000	22 - 080	520.000	22 - 120	521.000	22 - 160	522.000	22 - 200	523.000	22 - 240	524.000

頻率單位: MHz

## 群組 23

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
23 - 001	524.025	23 - 041	525.025	23 - 081	526.025	23 - 121	527.025	23 - 161	528.025	23 - 201	529.025
23 - 002	524.050	23 - 042	525.050	23 - 082	526.050	23 - 122	527.050	23 - 162	528.050	23 - 202	529.050
23 - 003	524.075	23 - 043	525.075	23 - 083	526.075	23 - 123	527.075	23 - 163	528.075	23 - 203	529.075
23 - 004	524.100	23 - 044	525.100	23 - 084	526.100	23 - 124	527.100	23 - 164	528.100	23 - 204	529.100
23 - 005	524.125	23 - 045	525.125	23 - 085	526.125	23 - 125	527.125	23 - 165	528.125	23 - 205	529.125
23 - 006	524.150	23 - 046	525.150	23 - 086	526.150	23 - 126	527.150	23 - 166	528.150	23 - 206	529.150
23 - 007	524.175	23 - 047	525.175	23 - 087	526.175	23 - 127	527.175	23 - 167	528.175	23 - 207	529.175
23 - 008	524.200	23 - 048	525.200	23 - 088	526.200	23 - 128	527.200	23 - 168	528.200	23 - 208	529.200
23 - 009	524.225	23 - 049	525.225	23 - 089	526.225	23 - 129	527.225	23 - 169	528.225	23 - 209	529.225
23 - 010	524.250	23 - 050	525.250	23 - 090	526.250	23 - 130	527.250	23 - 170	528.250	23 - 210	529.250
23 - 011	524.275	23 - 051	525.275	23 - 091	526.275	23 - 131	527.275	23 - 171	528.275	23 - 211	529.275
23 - 012	524.300	23 - 052	525.300	23 - 092	526.300	23 - 132	527.300	23 - 172	528.300	23 - 212	529.300
23 - 013	524.325	23 - 053	525.325	23 - 093	526.325	23 - 133	527.325	23 - 173	528.325	23 - 213	529.325
23 - 014	524.350	23 - 054	525.350	23 - 094	526.350	23 - 134	527.350	23 - 174	528.350	23 - 214	529.350
23 - 015	524.375	23 - 055	525.375	23 - 095	526.375	23 - 135	527.375	23 - 175	528.375	23 - 215	529.375
23 - 016	524.400	23 - 056	525.400	23 - 096	526.400	23 - 136	527.400	23 - 176	528.400	23 - 216	529.400
23 - 017	524.425	23 - 057	525.425	23 - 097	526.425	23 - 137	527.425	23 - 177	528.425	23 - 217	529.425
23 - 018	524.450	23 - 058	525.450	23 - 098	526.450	23 - 138	527.450	23 - 178	528.450	23 - 218	529.450
23 - 019	524.475	23 - 059	525.475	23 - 099	526.475	23 - 139	527.475	23 - 179	528.475	23 - 219	529.475
23 - 020	524.500	23 - 060	525.500	23 - 100	526.500	23 - 140	527.500	23 - 180	528.500	23 - 220	529.500
23 - 021	524.525	23 - 061	525.525	23 - 101	526.525	23 - 141	527.525	23 - 181	528.525	23 - 221	529.525
23 - 022	524.550	23 - 062	525.550	23 - 102	526.550	23 - 142	527.550	23 - 182	528.550	23 - 222	529.550
23 - 023	524.575	23 - 063	525.575	23 - 103	526.575	23 - 143	527.575	23 - 183	528.575	23 - 223	529.575
23 - 024	524.600	23 - 064	525.600	23 - 104	526.600	23 - 144	527.600	23 - 184	528.600	23 - 224	529.600
23 - 025	524.625	23 - 065	525.625	23 - 105	526.625	23 - 145	527.625	23 - 185	528.625	23 - 225	529.625
23 - 026	524.650	23 - 066	525.650	23 - 106	526.650	23 - 146	527.650	23 - 186	528.650	23 - 226	529.650
23 - 027	524.675	23 - 067	525.675	23 - 107	526.675	23 - 147	527.675	23 - 187	528.675	23 - 227	529.675
23 - 028	524.700	23 - 068	525.700	23 - 108	526.700	23 - 148	527.700	23 - 188	528.700	23 - 228	529.700
23 - 029	524.725	23 - 069	525.725	23 - 109	526.725	23 - 149	527.725	23 - 189	528.725	23 - 229	529.725
23 - 030	524.750	23 - 070	525.750	23 - 110	526.750	23 - 150	527.750	23 - 190	528.750	23 - 230	529.750
23 - 031	524.775	23 - 071	525.775	23 - 111	526.775	23 - 151	527.775	23 - 191	528.775	23 - 231	529.775
23 - 032	524.800	23 - 072	525.800	23 - 112	526.800	23 - 152	527.800	23 - 192	528.800	23 - 232	529.800
23 - 033	524.825	23 - 073	525.825	23 - 113	526.825	23 - 153	527.825	23 - 193	528.825	23 - 233	529.825
23 - 034	524.850	23 - 074	525.850	23 - 114	526.850	23 - 154	527.850	23 - 194	528.850	23 - 234	529.850
23 - 035	524.875	23 - 075	525.875	23 - 115	526.875	23 - 155	527.875	23 - 195	528.875	23 - 235	529.875
23 - 036	524.900	23 - 076	525.900	23 - 116	526.900	23 - 156	527.900	23 - 196	528.900	23 - 236	529.900
23 - 037	524.925	23 - 077	525.925	23 - 117	526.925	23 - 157	527.925	23 - 197	528.925	23 - 237	529.925
23 - 038	524.950	23 - 078	525.950	23 - 118	526.950	23 - 158	527.950	23 - 198	528.950	23 - 238	529.950
23 - 039	524.975	23 - 079	525.975	23 - 119	526.975	23 - 159	527.975	23 - 199	528.975	23 - 239	529.975
23 - 040	525.000	23 - 080	526.000	23 - 120	527.000	23 - 160	528.000	23 - 200	529.000	23 - 240	530.000

頻率單位: MHz