

RM-280

Schnittsteuergerät



Übersicht

Der RM-280 ist ein kompaktes Schnittsteuergerät für die einfache Videorecorder-Fernbedienung oder das grundlegende Editing mit zwei Geräten.

Funktionen

Editing mit zwei Geräten

Assemble- und Insert-Modus

Verschiedene Editing-Tasten wie „In and Out -point entry“, „+ and - Trim“, „Auto Edit“, „Preview/Review“, „Go To“, „All Stop“

Editing-Modus für TC/CTL/RTC (relativer Timecode) auswählbar

Lernfunktion für die Startverzögerungszeit für eine genaue Anpassung von Recorder und Player

Einstellung zur Bearbeitung der Verzögerungszeit

Regiesignal oder Tally-Ausgang über Mini-Stift-Anschluss

Mit Referenzvideoeingang für die Synchronisierung mit anderen Geräten

Videorecorder-Fernbedienungsfunktion; Wiedergabe, Zurückspulen, Vorspulen, Aufnahme, Stopp, Pause, Editing, Pre-Roll

Mehrere Systemfrequenzen, u. a. 29,97, 25, 24, 23,98 Hz

Bildsuche mit Jog/Shuttle-Bedienung für Jog- und Shuttle-Modus und variable Geschwindigkeiten

Kann über das mitgelieferte Netzteil oder direkt über einen angeschlossenen HDCAM-Recorder des Modells HDW-S280 über den DC-Ausgang mit Strom versorgt werden

Benutzerfreundliche Tastaturgestaltung für einfache Bedienung

Anzeige von Fehlermeldungen auf dem VFD-Display mit Angabe der Fehlerart und des Gerätenamens, z. B. mit zu treffender Maßnahme



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : Oktober 14 2026