

# BKM-37H

Neigehalterung zum Anschließen der Steuerung BKM-17R an die 25"-Referenzmonitore BVM-E251



## Übersicht

Standfuß für BKM-17R\*

\* Produktcodezusatz /3 oder neuer

## Funktionen

### Neigefunktion

Mit diesem Standfuß kann der BVM-E251 5° nach vorne und 10° nach hinten geneigt werden.

## Technische Daten

### Mitgeliefertes Zubehör

Standfuß (rechts)
Standfuß (links)
Rückleiste
Abdeckung (oben)(rechts)
Abdeckung (oben)(links)
Abdeckung (unten)(rechts)
Abdeckung (unten)(links)
Schrauben A (3 x 8)
Schrauben B (4 x 8)
Schrauben C (5 x 10)
Verbindungskabel

## Galerie

