

## HZC-HFR50 / HZC-HFR50M / HZC-HFR50W

Licencias de software para grabación máx. HD a cámara lenta 8x con la cámara de sistema HDC-5500



### Overview

#### **Licencias de software para grabación máx. HD a cámara lenta 8x con la cámara de sistema HDC-5500**

HZC-HFR50, HZC-HFR50M y HZC-HFR50W son las licencias de software para la grabación máx. HD a cámara lenta 8x con las cámaras de estudio HDC-5500, HDC-5500V, HDC-P500 y HDC-P50.

HDC5500V/ HDC3500V/ HDC5500<sup>3)</sup>/ HDC3500<sup>2)</sup> <sup>3)</sup>:  
1080/59,94P(2x), 1080/50P(2x)  
1080/59,94P(3x), 1080/50P(3x)  
1080/59,94P(4x), 1080/50P(4x)

Solo HDC-P50:  
1080/59,94P(6x), 1080/50P(6x)

HDC5500V/ HDC 3500V/ HDC5500/HDC3500<sup>1)</sup> / HDC5000/solo:  
1080/59,94P(6x), 1080/50P(6x)  
1080/59,94P(8x), 1080/50P(8x)

1. Para instalar un nuevo formato, asegúrate de que la HKC-FB50 esté integrada en un sistema de cámara que funcione con la

versión de software 2.00 o superior.

2. Para instalar un nuevo formato, asegúrate de que la HKC-FB30 esté integrada en un sistema de cámara que funcione con la versión de software 2.00 o superior.

3. Para instalar un nuevo formato, asegúrate de que la HKC-WL50 esté integrada en un sistema de cámara que funcione con la versión de software 2.00 o superior.

La HZC-HFR50 se puede utilizar permanentemente.

La HZC-HFR50M se puede utilizar durante 30 días.

La HZC-HFR50W se puede utilizar durante 7 días.

Clave de activación para el software preinstalado.

## Gallery

