

## GP-VR100

Poignée de contrôle à distance



### Overview

#### **Plus de flexibilité grâce à la poignée connectée**

Populaire auprès des opérateurs du monde entier, le bras réglable FS7/FX9 avec poignée de contrôle à distance a transformé la prise de vue en déplacement. Et désormais, avec la GP-VR100\*, nous améliorons encore davantage ce concept. La longueur du bras peut se régler facilement en tournant un bouton, tandis qu'un autre bouton permet d'ajuster l'angle. Une fois parfaitement ajustée pour la prise de vue à l'épaule ou depuis la taille, la poignée de contrôle à distance Sony place toutes les commandes importantes à portée de main, comme le Zoom, le début/la fin d'enregistrement et plusieurs boutons assignables, y compris une molette pour ajuster le diaphragme. Vous pouvez ainsi contrôler la caméra sans retirer votre main de la poignée.

L'unité peut contrôler les opérations de prise de vue basiques de la caméra (début/fin d'enregistrement, zoom, etc.). Vous pouvez utiliser les fonctions assignées à la caméra à l'aide du bouton ASSIGN (assignable), du cadran assignable et du multi sélecteur.

#### Remarque

L'unité peut contrôler une caméra équipée d'un connecteur de poignée de contrôle à distance Sony, comme les caméras

BURANO et ILME-FX6. Cependant, toutes les caméras ne sont pas prises en charge. La FX6 nécessite une rosette sur le point de fixation de la poignée (en option) ou un adaptateur d'épaule avec rosette (en option).

## Specifications

### Spécifications principales

Dimensions (largeur/hauteur/longueur)	117,475 x 117,475 x 250,825 mm
--	-----------------------------------

Poids	Environ 580 g
-------	---------------

Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
----------------------------------	-----------------

Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
-------------------------	--------------------

### Remarques

1*	Le design et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.
----	---

2*	L'unité peut contrôler une caméra équipée d'un connecteur de poignée de contrôle à distance Sony, comme les caméras BURANO et ILME-FX6. Cependant, toutes les caméras ne sont pas prises en charge. La FX6 nécessite une rosette sur le point de fixation
----	---

de la poignée (en option) ou un adaptateur d'épaule avec rosette (en option).

---

## Gallery

