

GP-VR100

Telecomando Grip



Overview

Flessibilità Smart Grip

Popolare tra gli operatori di tutto il mondo, il braccio regolabile FS7/FX9 con telecomando Grip ha trasformato le riprese in movimento e ora con GP-VR100* abbiamo migliorato ulteriormente la qualità. La lunghezza del braccio è facilmente regolabile ruotando una manopola, mentre un'altra manopola sul giunto regola l'angolo. Una volta perfettamente regolato per riprendere dalla spalla o dalla vita, il telecomando Grip di Sony mette tutti i comandi importanti a portata di mano con Zoom, Avvio/Arresto e una serie di Pulsanti assegnabili, tra cui una manopola che puoi utilizzare per regolare l'iride. In questo modo, puoi controllare la telecamera senza lasciare mai l'impugnatura.

L'unità può controllare le operazioni base di ripresa della telecamera (avvio/arresto della registrazione, zoom, ecc.). È possibile attivare le funzioni programmate sulla telecamera utilizzando il pulsante PROGRAMMA (programmabile), la rotella di funzione assegnabile e il selettore multiplo.

Nota

L'unità è in grado di controllare una telecamera dotata di un connettore per il telecomando Grip di Sony, ad esempio

BURANO e ILME-FX6, ma non tutte le telecamere sono supportate. FX6 richiede una rosetta sul punto di attacco dell'impugnatura (facoltativa) o un adattatore da spalla con rosetta (facoltativo).

Specifications

Caratteristiche principali

Dimensioni (larghezza/altezza/lunghezza)	117,475 x 117,475 x 250,825 mm (4 5/8 × 4 5/8 × 9 7/8 pollici)
Peso	Circa 580 g (1 lb. 4,5 oz.)
Temperatura di esercizio	Da 0 a +40 °C
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C

Note

1*	Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
2*	L'unità è in grado di controllare una telecamera dotata di un connettore per il telecomando Grip di Sony, ad esempio BURANO, ma non tutte le telecamere sono supportate. FX6 richiede una rosetta sul punto di attacco

dell'impugnatura (facoltativa) o
un adattatore da spalla con
rosetta (facoltativo).

Gallery

