

## GP-VR100

Mango con control remoto



### Overview

#### **Flexibilidad e inteligencia**

El brazo ajustable de las cámaras FS7/FX9 con mango con control remoto, famoso entre los operadores de todo el mundo, ha transformado la manera de grabar en movimiento, ahora mejorada aún más con el nuevo modelo GP-VR100\*. La longitud del brazo se puede ajustar fácilmente girando una perilla y otra perilla en la junta permite ajustar el ángulo. Una vez que esté perfectamente ajustado para grabar desde el hombro o la cintura, el mango con control remoto de Sony pone todos los controles importantes al alcance de su mano: el zoom, el inicio y la detención de la grabación, así como una variedad de controles asignables y un dial para ajustar el iris. De modo que se puede operar la cámara sin quitar la mano del mango de agarre.

La unidad puede controlar operaciones de grabación básicas de la cámara (inicio/detención de la grabación, zoom, etc.). Puede utilizar funciones asignadas en la cámara con el botón ASSIGN (asignable), el dial asignable y el selector múltiple.

Nota

La unidad puede controlar una cámara equipada con un conector para mango con control remoto de Sony, por ejemplo,

BURANO e ILME-FX6; sin embargo, no es compatible con todas las cámaras. La cámara FX6 requiere una roseta en el punto de unión del mango (opcional) o un adaptador para hombro con roseta (opcional).

## Specifications

### Especificaciones principales:

Medidas (ancho x alto x largo)	117,475 x 117,475 x 250,825 mm (4 5/8 × 4 5/8 × 9 7/8 pulgadas)
--------------------------------	---

Peso	Aprox. 580 g (1 lb 4,5 oz)
------	----------------------------

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
-------------------------------	----------------------------------

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
-------------------------------	---

### Notas

1\*

El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

2\*

La unidad puede controlar una cámara equipada con un conector para mango con control remoto de Sony, por ejemplo, BURANO e ILME-FX6; sin embargo, no es compatible con todas las

cámaras. La cámara FX6 requiere una roseta en el punto de unión del mango (opcional) o un adaptador para hombro con roseta (opcional).

---

## Gallery

