

# SNCA-AN1

Antena externa para tarjetas LAN inalámbricas SNCA-CFW1 y SNCA-CFW5



#### Overview

## Aumenta el rango de comunicación inalámbrica

Una antena direccional externa con montaje en poste para mara mayor rango y directividad. Diseñada para usar exclusivamente con las cámaras de vigilancia en red de Sony, cuando se conecta la cámara a través de una red LAN inalámbrica mediante una tarjeta de LAN SNCA-CFW1. CF tipo IEEE802.11b.

#### Se conecta a través de una red LAN inalámbrica

Conecta la antena al conector de antena de la tarjeta inalámbrica SNCA-CFW1 instalada en la cámara en red.

### **Features**

### Se conecta a través de una red LAN inalámbrica

Conecta la antena al conector de antena de la tarjeta inalámbrica SNCA-CFW1 instalada en la cámara en red. Así, la cámara puede extender la distancia de comunicación.

# SONY

## Gallery

