

## PVMK-PX18

Panel protector para monitor PVM-X1800



#### Overview

# Panel protector para el monitor de gama alta TRIMASTER 4K de 18" PVM-X1800

El accesorio PVMK-PX18 es un panel protector para el monitor portátil de 18" PVM-X1800, que sirve para proteger la pantalla LCD contra rayaduras e impactos durante su transporte y preparación.\* El panel PVMK-PX18 es fácil y rápido de instalar y desinstalar, y no requiere el uso de ninguna herramienta. Al agregar un panel PVMK-PX18, se reduce el daño y hay una incidencia mucho menor en el reemplazo y tiempo de inactividad del monitor, lo que resulta particularmente importante, por ejemplo, durante ciclos de alquiler. El panel protector opcional PVMK-PX18 también se puede instalar junto con el soporte de montura en rack PVMK-RX18\*\*.

- \* El panel protector opcional no puede utilizarse durante una operación para evitar problemas térmicos del monitor.
- \*\* Debe dejarse un espacio libre sobre el monitor para permitir su instalación y desinstalación.

### Features

### **Panel protector**

El panel protector PVMK-PX18 está diseñado para cubrir perfectamente la superficie frontal del monitor PVM-X1800. La pantalla premium LCD del monitor PVM-X1800 se protege contra



golpes y rayaduras involuntarios durante su transporte y preparación.

#### Mecanismo de acople/desacople sencillo

El panel protector agarra el monitor desde la parte superior y lo sujeta mediante tapones con resorte en la parte inferior del bisel de la pantalla. No se requieren herramientas, ya que los tapones del panel protector se liberan para instalarlo y desinstalarlo.

#### Uso con un monitor montado en un rack

El panel protector opcional PVMK-PX18 se puede instalar junto con el soporte de montura en rack PVMK-RX18\*.

\* Debe dejarse un espacio libre sobre el monitor para permitir su instalación y desinstalación.

Related products



PVMK-RX18

Soporte de montaje en rack para monitor PVM-X1800

# SONY

## Gallery





