

PVMK-PX18

Защитная панель для PVM-X1800



Overview

Защитная панель для высококачественного 18-дюймового видеомонитора PVM-X1800 4K TRIMASTER

PVMK-PX18 — это защитная панель для портативного 18-дюймового монитора PVM-X1800, которая защищает высококачественный ЖК-дисплей от царапин и повреждений во время транспортировки и подготовки к съемкам*. PVMK-PX18 легко и быстро монтируется без дополнительных инструментов.

PVMK-PX18 защищает от повреждений и позволяет гораздо реже менять панель, что особенно важно при использовании арендованного оборудования. Защитную панель PVMK-PX18 также можно монтировать с крепежным кронштейном PVMK-RX18**.

- * Защитную панель запрещено использовать во время съемки, так как она может вызвать перегрев монитора.
- ** Чтобы смонтировать или снять панель, сверху и снизу монитора необходимо оставить зазоры.

Features

Защитная панель

Размер защитной панели PVMK-PX18 точно соответствует лицевой поверхности монитора PVM-X1800.

SONY

Высококачественный ЖК-дисплей PVM-X1800 защищен от случайных царапин и ударов во время транспортировки и подготовки к съемкам.

Простой механизм крепления и открепления

Защитная панель зацепляется сверху монитора и удерживается пружинными фиксаторами снизу. Дополнительные инструменты не требуются — панель монтируется и снимается исключительно с помощью пружинных фиксаторов.

Использование с мониторами на стойке

Защитную панель PVMK-PX18 можно монтировать с крепежным кронштейном PVMK-RX18*.

* Чтобы смонтировать или снять панель, сверху и снизу монитора необходимо оставить зазоры.

Related products



PVMK-RX18

Монтажный кронштейн стойки для мониторов PVM-X1800

SONY

Gallery





