

BVMK-P1710

Schutzscheibe für BVM-HX1710
und BVM-HX1710N.

Overview

Schutzscheibe für 16,5“ 4K TRIMASTER HX Referenzmonitor BVM-HX1710/BVM-HX1710N

Bei dem Zubehör BVMK-P1710 handelt es sich um eine Schutzscheibe für den 16,5“-Monitor BVM-HX1710/BVM-HX1710N, die den hochwertigen LCD-Bildschirm während des Transports und der Vorbereitung vor Kratzern und Stößen schützt.* Die BVMK-P1710 lässt sich einfach und schnell anbringen und abnehmen, ohne dass Sie Werkzeug benötigen.

Die BVMK-P1710 minimiert das Risiko von Panelschäden, sodass das Panel deutlicher seltener ausgetauscht werden muss und Ausfallzeiten vermieden werden – besonders wichtig bei Mietgeräten. Die optionale Schutzscheibe BVMK-P1710 kann auch zusammen mit der Montagehalterung BVMK-R1710 montiert werden.**

* Um Hitzeschäden zu verhindern, darf die optionale Schutzscheibe während der Verwendung des Monitors nicht angebracht sein.

** An der Vorderseite eines 19"-EIA-Standardracks ragt ein Frontrahmen des BVM-HX1710 oder BVM-HX1710N hervor. Hier kann die Schutzscheibe BVMK-P1710 angebracht bzw. abgenommen werden. Zum Anbringen und Entfernen ist oberhalb und/oder unterhalb des Monitors möglicherweise etwas Platz erforderlich.

Features

Die Schutzscheibe BVMK-P1710 passt genau auf die Frontfläche des Monitors BVM-HX1710/BVM-HX1710N. Der LCD-

Premiumbildschirm BVM-HX1710/BVM-HX1710N ist somit beim Transport und Aufbau vor Kratzern und Stößen geschützt.

Einfache Befestigung/Entfernung

Die Schutzscheibe wird an der Oberseite des Monitors befestigt und an der Unterseite des Rahmens mit Hilfe von Federbefestigungen gehalten. Es ist kein Werkzeug erforderlich – zum Anbringen und Aneehmen werden einfach die Federbefestigungen der Schutzscheibe gelöst.

Zur Verwendung bei einem Monitor mit Rackeinbau

Die optionale Schutzscheibe BVMK-P1710 kann zusammen mit der Montagehalterung BVMK-M1710 für Rackeinbau montiert werden.*

* An der Vorderseite eines 19"-EIA-Standardracks ragt ein Frontrahmen des BVM-HX1710 oder BVM-HX1710N hervor. Hier kann die Schutzscheibe BVMK-P1710 angebracht bzw. abgenommen werden. Zum Anbringen und Entfernen ist oberhalb und/oder unterhalb des Monitors möglicherweise etwas Platz erforderlich.